

## Свидетельство о приемке и упаковке

Шкаф соответствует ГОСТ 16371-93 п.п.2.2.29,2.2.30

Упаковщик \_\_\_\_\_

Мастер упаковки \_\_\_\_\_

**(Штамп ОТК )**


Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Ваш региональный дилер \_\_\_\_\_

## Паспорт Шкафы серии ШР и ШМА



**Благодарим Вас за покупку нашей продукции.**

## 1. Общие указания

Шкаф металлический напольный предназначен для хранения одежды, документов и ручной клади т. п. в помещениях закрытого типа.

## 2. Комплектность и технические характеристики

Наимен.	Габаритные размеры, мм	Масса не более, кг	Наимен.	Габаритные размеры, мм	Масса не более, кг
<b>ШП-11</b>	1850x300x490	<b>18,5</b>	<b>ШП-22(500)</b>	1850x500x490	<b>30,5</b>
<b>ШП-11(400)</b>	1850x400x490	<b>19,8</b>			
<b>ШП-22(600)</b>	1850x600x490	<b>34</b>	<b>ШМА-1000</b>	1850x1000x500	<b>45</b>
<b>ШП-22(800)</b>	1850x800x490	<b>38</b>			
<b>ШП-33</b>	1850x900x490	<b>49</b>	<b>ШМА-600</b>	1850x600x500	<b>41</b>
<b>ШП-33(400)</b>	1850x1200x500	<b>56</b>			
<b>ШП-12</b>	1850x300x490	<b>19</b>	<b>ШМА-800</b>	1850x800x500	<b>44</b>
<b>ШП-12(400)</b>	1850x400x490	<b>21,5</b>			
<b>ШП-24</b>	1850x600x490	<b>35</b>	<b>ШМА-0,5</b>	890x1000x500	<b>33,5</b>
<b>ШП-24(400)</b>	1850x800x490	<b>40</b>	<b>(1000)</b>		
<b>ШП-36</b>	1850x900x490	<b>51</b>	<b>ШМА-0,5</b>	1345x400x500	<b>24,5</b>
<b>ШП-36(400)</b>	1850x1200x490	<b>59</b>	<b>(1345)</b>		
<b>ШП-14</b>	1850x300x490	<b>21</b>	<b>ШМА-0,5</b>	1850x400x500	<b>28</b>
<b>ШП-14(400)</b>	1850x400x490	<b>24</b>	<b>(1850)</b>		
<b>ШП-28</b>	1850x600x490	<b>39</b>	<b>ШМА-0,5</b>	650x400x500	<b>13</b>
<b>ШП-28(400)</b>	1850x800x490	<b>45</b>	<b>(650)</b>		
<b>ШП-312</b>	1850x900x490	<b>57</b>	<b>ШМА-0,5</b>	890x600x500	<b>26</b>
<b>ШП-312(400)</b>	1850x1200x490	<b>66</b>	<b>(600)</b>		
<b>ШП-22(1000)</b>	1850x1000x490	<b>45</b>	<b>ШМА-0,5</b>	890x800x500	<b>29</b>
			<b>(800)</b>		
<b>ШП-21(400)</b>	1850x400x490	<b>24</b>	<b>ШМА-24</b>	1850x600x490	<b>37</b>
			<b>ШМА-24(800)</b>	1850x800x490	<b>42,5</b>

## 3. Требования техники безопасности

**3.1.** Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

**3.2.** Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении.

## 4. Устройство шкафа и техническое обслуживание

**4.1.** Шкафы ШП и ШМА – представляет собой сборную конструкцию и состоит из сборочных деталей и набора фурнитуры.

**4.2.** Необходимо своевременно очищать шкаф от пыли и других загрязнений.

**4.3.** Максимальная влажность в помещении не более 70%.

## 5. Правила хранения и транспортировка

**5.1.** Хранить шкаф следует в заводской упаковке, в сухом закрытом помещении.

**5.2.** Складирование шкафов друг на друга не допускается.

**5.3.** Транспортировка шкафов осуществляется в вертикальном положении.

## 6. Гарантийные обязательства

**6.1.** Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правила хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.

**6.2.** Завод принимает претензии по качеству продукции в течении 12 месяцев с момента продажи.

**6.3.** Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.

**6.4.** При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке».

**6.5.** Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.