



Лампа инсектицидная



Инструкция

Как правило, у всех насекомых, таких как комары, мухи и т.д., есть фототаксис – стремление к источнику света.

Наш продукт использует это свойство, чтобы привлечь комаров и мух безвредным ультрафиолетовым излучением, а затем убивает их ударом высокого напряжения.

★ Характеристики

1. Некорродирующий и нержавеющий корпус из алюминиевого сплава.
2. Низкое энергопотребление, безопасность, безвредность и эффективность.
3. Легко использовать и чистить.
4. Без дыма. Без запаха и без химического загрязнения.

★ Применение:

Дома и отели, рестораны, кухни, больницы, офисы и т. д...

Номинальное напряжение:	100-240 В пер. тока	100-240 В пер. тока	100-240 В пер. тока	100-240 В пер. тока	100-240 В пер. тока	100-240 В пер. тока	100-240 В пер. тока	100-240 В пер. тока
Номинальная мощность:	2X20 Вт	2X15 Вт	2X10 Вт	2X8 Вт	2X6 Вт	Светодиод 2X2 Вт	Светодиод 2X3 Вт	Светодиод 2X4 Вт
Номинальная частота:	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Эффективная площадь:	50 м ²	35 м ²	20 м ²	15 м ²	15 м ²	20 м ²	35 м ²	50 м ²

Метод применения

1. Чтобы добиться идеального эффекта, необходимо выбрать продукт с мощностью, соответствующей помещению, в котором могут находиться насекомые.
2. Перед использованием следует проверить, соответствуют ли напряжение и частота питания используемому устройству. При этом используйте правильную розетку и убедитесь, что заземляющий провод хорошо заземлен. Устройство начинает работать и светится фиолетовым светом.
3. Слышимый треск является нормальным явлением – он создается насекомыми, касающимися защитной сетки.
4. По истечении определенного периода времени в нижнем лотке скапливается много останков насекомых, поэтому его необходимо вовремя чистить. Сначала отключите питание и коснитесь отверткой двух проводов защитной сетки, чтобы разрядить ее, затем нажмите двумя большими пальцами на внешнюю сетку, выньте заднюю сетку и нижний лоток для очистки.

Предупреждение.

1. Необходимо обратить особое внимание на проверку того, что напряжение и частота электропитания соответствуют этому устройству, а также убедиться в наличии в розетке надежного заземляющего провода.
2. Установите устройство в таком месте, где оно будет недоступно детям. Во избежание поражения электрическим током не кладите электропроводящие предметы на защитную сетку.
3. Перед чисткой продукта отключите питание и разрядите защитную сетку с помощью отвертки. Не прикасайтесь к электропроводящим частям отвертки.
4. Во избежание несчастных случаев не используйте устройство в местах с большим количеством пыли, а также наличием сухого дерева и взрывоопасных веществ.
5. В случае повреждения проводов и электрических деталей обеспечьте их замену

профессиональным электриком.
6. Используйте устройство только в помещении



По вопросам гарантии, монтажа, ремонта и
технического обслуживания данного оборудования
обращайтесь в ООО«СЦ Трапеза», г. Москва, 125167
ул. Красноармейская, дом 11, корпус 2
т. 8-495-956-3663. <http://www.sc.trapeza.ru>

Уважаемые пользователи!

Никакой список предупреждений и предостережений не может быть идеально полным.
В случае возникновения ситуаций, не охваченных в данном руководстве, оператор
должен применять здравый смысл и управлять этим аппаратом безопасным образом.