



МАРМИТ AIRHOT ВМ-11

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Характеристики

Спецификация:	Емкость:	24/36л
	Напряжение:	220В~240 В АС 50Гц
		120 В АС 60Гц
		1200Вт

Правила эксплуатации:

- Вставьте вилку питания устройства в правильную розетку.
- Используйте устройство только для влажного нагрева. Залейте воду в контейнер из нержавеющей стали. Никогда не наливайте воду выше предельного уровня. Сразу же выливайте лишнее количество воды, если вы налили воду выше предельного уровня.
- Уровень температуры на панели управления должен быть установлен между отметкой 1 и 3, всегда работайте с устройством на самой низкой температуре, чтобы поддерживать правильную температуру подачи. Хранение при высоких температурах наступает при выборе уровней температуры от 3 до 5.
- Неоновая лампа будет гореть, Когда устройство включено. Переведите регулятор в положение “0” для выключения устройства.
- Отключите устройство от питания путем извлечения вилки из розетки.
- Не двигайте и не переносите устройство, когда оно включено, или же когда внутри контейнера горячий суп или еда.
- Пролитый суп или другая пища должны немедленно быть удалены с внешних поверхностей устройства. Элементы из нержавеющей стали должны протираться влажной салфеткой.
- Убедитесь, что устройство отключено от питания, Когда оно не используется, Когда в него заливают воду, Когда его моют.
- Устройство нельзя мыть под струей воды с напором.

ВАЖНО! Никогда не опускайте устройство в воду, так как это приведет к повреждению устройства и снятию гарантии. Это

устройство должно быть заземлено. Не включайте устройство когда оно пустое (без воды).

Уход и техническое обслуживание

- Отключайте прибор от сети перед очисткой
- Для ухода за оборудованием используйте мягкую тряпку или салфетку
- Нельзя промывать оборудование под струей воды
- Нельзя использовать для чистки оборудования абразивные материалы и агрессивные химические вещества
- Если оборудование не используется длительное время, его необходимо очистить и поместить в хорошо вентилируемое помещение.

Хранение и транспортировка

- Транспортировку устройства следует производить аккуратно, чтобы не повредить оборудование.
- Нельзя переворачивать упаковку с оборудованием вверх дном.
- Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, его нужно отключить от сети и очистить.
- Хранить в сухом проветриваемом помещении.

Утилизация

Не следует выбрасывать устройство в обычные мусорные баки, утилизировать в соответствии с действующими нормативами.