



PW&R tabs

МОЮЩИЕ ТАБЛЕТКИ 2 В 1 С ОПОЛАСКИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ

Технические характеристики

Состав: карбонат натрия $\geq 15\%$,

фосфаты $\geq 10\%$, НПАВ $\leq 5\%$,

отбеливающий агент $\leq 20\%$.

Внешний вид: таблетка от белого до серого цвета.

Значение pH – $12,0 \pm 0,50$.

Меры предосторожности

При работе с концентратом:

- использовать резиновые перчатки;
- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз – обильно промыть водой, обратиться к врачу;
- не смешивать с кислотными моющими средствами.

Упаковка (ведро): 100 шт.

Хранить в сухом помещении в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре $-5...+25^{\circ}\text{C}$, вдали от источников света.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца

Свидетельство о гос. регистрации:
СГР № ВУ.70.06.01. 015.Е.001209.03.18

Назначение. Предназначено для очистки поверхности камеры пароконвектоматов и конвекционных печей, оснащенных функцией автоматической мойки.

Свойства. Моющее средство в виде таблеток. Не содержит активного хлора! Хорошо растворимо в воде, биоразлагаемо.

Эффективность. Обладает хорошим моющим и обезжиривающим действием с эффектом ополаскивания. Эффективно удаляет широкий спектр органических загрязнений, в частности пригоревший жир и белок. Хорошо смывается водой, не оставляя разводов, придает эффект блеска. Экономично в использовании.

Воздействие на материалы. Не оказывает негативного воздействия на поверхности, выполненные из нержавеющей стали, стекла, резины.

Безопасность. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Взрывопожаробезопасно.

Рекомендации по применению

При использовании препарата руководствоваться инструкциями по эксплуатации пароконвектомата Abat.

1) Дозировка моющего средства для пароконвектомата: от 1 до 6 таблеток, в зависимости от степени загрязнения камеры, режима мойки и модели пароконвектомата;

- температура рабочего раствора $+50...+75^{\circ}\text{C}$.

2) Таблетки помещать внутрь камеры на специальную решетку, устанавливаемую над сливным отверстием.

**Не допускать прямого контакта таблеток с поверхностью камеры!
Возможно повреждение!**

Бойлерные пароконвектоматы

Аппарат	Количество таблеток		
	Короткая мойка	Средняя мойка	Длинная мойка
6 x GN 2/3	1	2	2-3
10 x GN 2/3	1	2	3
6 x GN 1/1	1	2	3
10 x GN 1/1	1	2	3
20 x GN 1/1	2	3-4	4-5

Инжекционные пароконвектоматы

Аппарат	Количество таблеток		
	Короткая мойка	Средняя мойка	Длинная мойка
6 x GN 1/1	1	2	3
10 x GN 1/1	1	2-3	3-4
20 x GN 1/1	2	3-4	4-5